



PREPARACION Y USO DEL AEROSOL ZINGA SPRAY

Pol. Ind. Elotxeleerri
48180 Loiu
Tel. 94 4712302
Fax. 94 4712428

Pasos para la correcta preparación y uso de ZINGA SPRAY:

- ✓ Mantener **ZINGA SPRAY** a temperatura ambiente durante varias horas antes de su utilización para conseguir una presión óptima (1).
- ✓ Agitar el envase enérgicamente sosteniéndolo en posición vertical, hasta que se oigan chocar las bolas (2).
- ✓ Aplicar **ZINGA SPRAY** durante periodos máximos de diez segundos; entre dichos periodos agitar ligeramente.
- ✓ Aplicar **ZINGA SPRAY** a una distancia de treinta centímetros mediante sucesivas pasadas verticales y horizontales.
- ✓ Se recomienda aplicar **ZINGA SPRAY** en capas sucesivas con intervalos entre capa y capa de pocos minutos
- ✓ Mantener **ZINGA SPRAY** en posición vertical durante la aplicación.
- ✓ **ZINGA SPRAY** únicamente adhiere en superficies rugosas (norma sueca ISO 8503/1 segmento 2 o Rugotest Nr. 3 B N9).

Preliminarmente y si es posible se recomienda un chorreado Sa 2 ½.

Eliminar grasas, manchas de aceite y partículas sueltas pues **ZINGA** necesita contacto directo con el metal base.

ZINGA puede ser aplicado sobre superficies con oxidación superficial pero sólo después de eliminar las partículas sueltas mediante un cepillado enérgico (el óxido no debe manchar) y de lavar la superficie para eliminar el polvo suelto (utilizar desengrasante, agua o **Zingasolv**).

(1) Cuando la temperatura ambiente sube cinco grados la presión interior aumentará más de un 20%.

Después de las primeras agitaciones notará que el envase de **ZINGA SPRAY** se enfría rápidamente, esto es debido a la mezcla del gas propelente y **ZINGA**; por todo esto conviene que la temperatura interior sea la máxima antes de su uso.

(2) Agitar **ZINGA SPRAY** enérgicamente, golpeándolo contra una superficie sólida (p.e. la mano), hasta liberar las bolas que se encuentran presas en el interior de la pasta de **ZINGA** (debido al almacenaje y/o las bajas temperaturas) y luego continuar moviéndolo verticalmente. Para verificar que **ZINGA SPRAY** ha sido agitado suficiente y correctamente, girando rotatoriamente el envase, se deberán oír las bolas dando la vuelta completa en el fondo del envase.